

Lhůty přistavení silničních vozidel k pravidelné technické prohlídce

Kategorie L

Kategorie	Zdvih. objem pístového spal. motoru / cm ³ /	Nejvyšší konstr. rychlost / km.h ⁻¹ /	Taxislužba voz. půjčovny přednost v jízdě	Šlapadla	Počet kol	Lhůta / roky /
L	do 50 nebo	do 50			2, 3, 4	6-4-4
L	do 50 nebo	do 50	X		2, 3, 4	1-1-1
L	nad 50	nad 50			2, 3, 4	4-2-2
L	nad 50	nad 50	X		2, 3, 4	1-1-1
L	nad 50	nad 50		X	2, 3, 4	4-2-2
L	nad 50	nad 50	X	X	2, 3, 4	1-1-1
L - elektro	konstr. rychlost do 50 km.h ⁻¹				2, 3, 4	6-4-4
L - elektro	konstr. rychlost do 50 km.h ⁻¹		X		2, 3, 4	1-1-1
L - elektro	konstr. rychlost nad 50 km.h ⁻¹				2, 3, 4	4-2-2
L - elektro	konstr. rychlost nad 50 km.h ⁻¹		X		2, 3, 4	1-1-1

Kategorie M

Kategorie	Maximální hmotnost / kg /	Počet míst k sezení	Taxislužba voz. půjčovny přednost v jízdě speciál. automobil	Lhůta / roky /
M ₁	0 a více	nejvýše 8 (bez řidiče)		4-2-2
M ₁	0 a více	nejvýše 8 (bez řidiče)	X	1-1-1
M ₂	0 – 5 000	9 a více (bez řidiče)		1-1-1
M ₂	0 – 5 000	9 a více (bez řidiče)	X	1-1-1
M ₃	5 001 a více	9 a více (bez řidiče)		1-1-1
M ₃	5 001 a více	9 a více (bez řidiče)	X	1-1-1

Kategorie N

Kategorie	Maximální hmotnost / kg /	Taxislužba voz. půjčovny přednost v jízdě speciál. automobil	Lhůta / roky /
N ₁	0 – 3 500		4-2-2
N ₁	0 – 3 500	X	1-1-1
N ₂	3 501 – 12 000		1-1-1
N ₂	3 501 – 12 000	X	1-1-1
N ₃	12 001 a více		1-1-1
N ₃	12 001 a více	X	1-1-1

X – znamená zařazení vozidla do skupiny uvedené v záhlaví tabulky